	Accensione, pausa e spegnimento	Ogni volta che si tocca questo tasto, verrà emesso un segnale acustico. Con il primo tocco, si avvierà il pannello, che s'illuminerà e mostrerà tutte le funzioni disponibili. Con il secondo tocco, il pannello si blocca, anche se mantiene le prestazioni selezionate di flusso e temperatura. Basterà toccarlo un'altra volta e il sistema si riavvierà. In caso di tocco continuato, il sistema si scollegherà e il pannello LED si spegnerà.
	Controllo del flusso (+)	Quando il sistema è aperto, ogni volta che si tocca il tasto, pertanto ad ogni segnale acustico, il flusso aumenterà un livello, e la colonna di flusso sul display aumenterà di una tacca (onda). Tale operazione non è valida quando il flusso è già stato regolato al massimo.
	Controllo del flusso (-)	Quando il sistema è aperto, ogni volta che si tocca il tasto, pertanto ad ogni segnale acustico, il flusso diminuirà di un livello, e la colonna di flusso sul display diminuirà di una tacca (onda). Tale operazione non è valida quando il flusso è già stato regolato al minimo.
	Regolazione della temperatura (+)	Quando il sistema è aperto, ogni volta si tocca il tasto, pertanto ad ogni segnale acustico, la temperatura aumenterà di un livello. Tale operazione non è valida quando la temperatura è già stata regolata al massimo.
	Regolazione della temperatura (-)	Quando il sistema è aperto, ogni volta che si tocca il tasto, pertanto ad ogni segnale acustico, la temperatura diminuirà di un livello. Tale operazione non è valida quando la temperatura è già stata regolata al minimo.
	Controllo di uscita dell'acqua	Quando il sistema viene avviato, l'acqua scorre dalla doccetta a mano (uscita 2). Ogni volta che si tocca il tasto, pertanto ad ogni segnale acustico, si cambia la selezione, doccetta a mano o soffione.

NOTE:

1- Il sistema di doccia digitale prevede 5 livelli di flusso (quantità d'acqua) e controlla la temperatura tra i 25°C e i 46°C.

2- Quando la temperatura dell'acqua fredda che entra è maggiore di quella selezionata, allora il sistema uniforma la temperatura dell'acqua in uscita con quella dell'acqua in entrata.

3- Quando la temperatura dell'acqua calda in entrata è inferiore a quella selezionata, il sistema eguaglia la temperatura dell'acqua calda in uscita a quella in entrata.

4- Quando il sistema si mette in funzione, inizialmente la temperatura prescelta e mostrata sul display è di 38 ºC. Finché il sistema non raggiunge la temperatura prescelta, il display indicherà, lampeggiando, la temperatura reale.

5- La temperatura dell'acqua raggiunge il massimo livello quando viene regolata al massimo, mentre uscirà fredda quando viene regolata al minimo.

6- Il livello della temperatura selezionata verrà indicato numericamente e con una scala di colori:

Blu: 25°C ~ 33°C / Fucsia: 34°C ~ 40°C / Rosso: 41°C ~ 46°C

7- Il miscelatore digitale si spegnerà automaticamente quando il prodotto resta aperto per più di 15 minuti.

8- Limita la temperatura dell'acqua miscelata a un massimo di 46°C .

9- In caso di eventuali interruzioni di alimentazione dell'acqua fredda o calda, il sistema si blocca e ne interrompe il flusso. Quando si riavvia l'alimentazione di acqua, il sistema si ristabilisce automaticamente.

10- Se si verifica un incremento di temperatura superiore a 50 ºC fortuitamente, il sistema si blocca per sicurezza: sistema antiscottature attivato. Per disattivarlo, si deve scollegare e ricollegare il sistema.

11- Nel caso si verificasse un'interruzione della corrente elettrica, il sistema si arresterà.

MOLTO IMPORTANTE - Il sistema di doccia digitale funzionerà correttamente se si hanno fondamentalmente le seguenti condizioni:

- La gamma di temperatura di entrata dell'acqua calda deve essere compresa tra 55°C e 65°C.

- La gamma di temperatura di entrata dell'acqua fredda deve essere compresa tra 4°C e 29°C.

- La pressione di entrata dell'acqua calda deve essere uguale alla pressione di entrata dell'acqua fredda.

L'inadempimento di queste istruzioni esonera TRES Grifería da ogni responsabilità.

MANUTENZIONE:

1- Pulire il prodotto regolarmente con acqua o detersivo liquido neutro.
2- Sciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno di cotone soffice.
3- È proibito l'uso di detersivi acidi o abrasivi.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Indicatore sul display: E1	Errore di collegamento tra il display di controllo e la cassetta principale.	Fissare bene le connessioni.
Indicatore sul display: E2	Malfunzionamento del sistema di regolazione della temperatura.	Rivolgersi al servizio tecnico.
Indicatore sul display: E3	Scollegamento o malfunzionamento del sensore di temperatura.	Rivolgersi al servizio tecnico.
Indicatore sul display: E4	Malfunzionamento del sistema di regolazione della temperatura.	Rivolgersi al servizio tecnico.
L'acqua calda non raggiunge la temperatura selezionata.	L'acqua calda non è compresa tra 55 °C e 65 °C.	Aumentare la temperatura dell'acqua in entrata.
	La pressione dell'acqua calda è minore di quella dell'acqua fredda.	Aumentare la pressione dell'acqua calda o diminuire quella dell'acqua fredda.
	Le prese d'acqua calda e fredda sono state scambiate.	Invertire le prese d'acqua.
	Cartuccia termostatica sporca.	Rivolgersi al servizio tecnico.
	Filtro dell'acqua calda sporco.	Pulire filtro d'entrata.
La temperatura dell'acqua fredda è superiore a quella selezionata.	La pressione dell'acqua fredda è minore di quella dell'acqua calda.	Aumentare la pressione dell'acqua fredda o diminuire quella dell'acqua calda.
	Le prese d'acqua calda e fredda sono state scambiate.	Invertire le prese d'acqua.
	Cartuccia termostatica sporca.	Rivolgersi al servizio tecnico.
	Filtro dell'acqua fredda sporco.	Pulire filtro d'entrata.
I tasti a sfioramento non rispondono.	Non c'è corrente.	Verificare l'alimentazione elettrica.
Flusso scarso.	Filtri sporchi.	Pulire filtri.
Flusso o temperatura instabili.	Pressioni in entrata di acqua fredda/calda molto squilibrate.	Equilibrare entrambe le pressioni; si consiglia a 3 bar.
Non esce acqua	Errore di somministrazione di acqua fredda o calda	Controllare somministrazione di acqua
	Sistema antiscottature attivato	Scollegare e ricollegare il sistema / Rivolgersi al servizio tecnico
	Guasto del sistema	Rivolgersi al servizio tecnico.